

## Gaasiarvesti Themis Uno kasutusjuhend



1. Arvesti ekraan
2. Arvesti nupud

Arvesti ekraani sisse lülitamiseks vajutage keskmist ringiga märgistatud nuppu (joonis 1) ja oodake 3 sekundit, seejärel ilmub näit ekraanile.

Ekraanil kuvatavat suurte numbritega gaasinäitu kasutatakse arveldamiseks. Väikeseid numbreid ei kasutata.

Tariff: F3 tähendab, et tariifi arvutus pole kasutusel.

### Oluline:

Gaasiarvestit **EI TOHI ÜLE VÄRVIDA.**

Gaasiarvestil olevaid plomme ei tohi rikkuda ega eemaldada, rikitud plommist peab teavitama võrguettevõtjat.